



Configuración Client

.: /! ¡IMPORTANTE/!:.:

NO USE LA LICENCIA DE RADIOAFICIONADO - BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA / NO USE EL MODO DE PRUEBA DE RANGO - Y CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

MODO CLIENTE (SIMPLE)

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL MODO?: Este modo está diseñado para usarse en radios que están al aire libre o en hogares, conectados o no a mqtt, con múltiples radios cerca con una línea de visión deficiente

Formato Longaname: ONomeDoRadio-CL-868 (si la frecuencia es 433 o cambio de 2.4)

Definiciones de RF

Región: EU_868 (o EU_433 o 2.4GHZ dependiendo de la frecuencia de radio)

Ajuste preestablecido: LongFast

OK a mqtt: **ACTIVADO**

Ignorar MQTT: **DESACTIVADO**

Lúpulo máximo: 4

Dispositivo

Intervalo de transmisión de información de nodo: 14400 segundos (Android) / 4 horas (iOS)

Posición

Intervalo de transmisión de posición: 1800 segundos (Android) / 30 minutos (iOS)

Posición inteligente: **ON (si tiene GPS)**

MODO GPS: **HABILITADO (si tiene GPS)**

Distancia mínima de Smart Broadcast: 200

Intervalo mínimo de Smart Broadcast: 600

Distancia mínima: 120 metros

Intervalo de actualización del GPS: 120 segundos (Android) / 10 minutos (iOS)

Canal principal preestablecido

Canal: Longfast

Clave: AQ==

Definiciones - Enlace ascendente y descendente: ON

Configuración de MQTT

Dirección: mqtt.meshtastic.es

Usuario: meshdev

Contraseña: large4cats

Cifrado habilitado: **OFF**

TLS habilitado: DESACTIVADO

Tema: msh

OK a MQTT: **ACTIVADO**

Ignorar MQTT: DESACTIVADO

PROXY A CLIENT: ON (Si desea que el nodo se conecte directamente por MQTT a través de Bluetooth) / OFF (Si desea ser solo por RF)

Intervalo de informes de mapas (para el modo cliente/client_mute): 1800 segundos (Android) / 30 minutos (iOS)

DEFINICIONES ADICIONALES

SOS CHANNEL (S.O.S COMMUNICATIONS): el nombre del canal difiere entre letras mayúsculas y minúsculas

Nombre del canal: SOS

Amable: Secundario

Llave (sin llave - VACÍA)

Configuración de canal - enlace ascendente y descendente: ON

Canal Iberia (Canal que sirve de puente entre las comunidades portuguesa y española) - El nombre del canal difiere entre letras mayúsculas y minúsculas

Nombre del canal: Iberia

Amable: Secundario

Llave (sin llave - Vacía)

Configuración de canal - enlace ascendente y descendente: ON

Configuración rápida de QR-CODE



Después de realizar el escaneo, verifique si en la configuración del canal el enlace ascendente y el enlace descendente están ACTIVOS

Información extraída de la página web de Meshtastic Portugal (meshtastic.pt)