



# Configuración Gateway

**¡¡¡IMPORTANTE!!!**

**NO USE LA LICENCIA DE RADIOAFICIONADO - BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA / NO USE EL MODO DE PRUEBA DE RANGO - Y CUALQUIER CIRCUNSTANCIA**

## **MODO DE GATEWAY (PUERTA DE ENLACE)**

**¿PARA QUIÉN ES EL MODO?:** Para radios que se encuentran en cajas estancas o en zonas que se encuentran fijas, encima de una casa o un edificio para cubrir una señal satisfactoria tanto para sus nodos como para los de la zona.

**Formato Longaname:** ONomeDoRadio-GW-868 (si la frecuencia es 433 o 2.4 modificar)

### **Definiciones de RF**

**Región:** EU\_868 (o EU\_433 o 2.4GHZ dependiendo de la frecuencia de radio)

**Ajuste preestablecido:** LongFast

**OK a mqtt:** **ACTIVADO**

**Ignorar MQTT:** **DESACTIVADO**

**Lúpulo máximo:** 4

### **Dispositivo**

**Intervalo de transmisión de información del nodo:** 43200 segundos (Android) / 12 horas (iOS)

#### **Wifi**

**Ingrese SSID y PSK para su red WIFI:** La IP puede variar según su enrutador y solo puede acceder a través de la aplicación de Android o a través de la web

#### **Posición**

**Intervalo de transmisión de posición:** 43200 segundos (Android) / 12 horas (iOS)

**Usar posición fija:** **HABILITADO**

**MODO GPS:** **DESACTIVADO**

**Intervalo de actualización GPS:** 8400 segundos (Android) / 24 horas (iOS)

## Canal principal preestablecido

**Canal:** Longfast

**Clave:** AQ==

**Definiciones - Enlace ascendente y descendente:** ON

### Configuración de MQTT

**Dirección:** mqtt.meshtastic.es

**Usuario:** meshdev

**Contraseña:** large4cats

**Cifrado habilitado:** OFF

**TLS habilitado:** DESACTIVADO

**Tema:** msh

**OK a MQTT:** ACTIVADO

**Ignorar MQTT:** DESACTIVADO

**Intervalo de informes de mapas (para el modo cliente/client\_mute):** 14400 segundos (Android) / 4 horas (iOS)

### DEFINICIONES ADICIONALES

**SOS CHANNEL (S.O.S COMMUNICATIONS): el nombre del canal difiere entre letras mayúsculas y minúsculas**

**Nombre del canal:** SOS

**Amable:** Secundario

**Llave** (sin llave - VACÍA)

**Configuración de canal - enlace ascendente y descendente:** ON

**Canal Iberia (Canal que sirve de puente entre las comunidades portuguesa y española) - El nombre del canal difiere entre letras mayúsculas y minúsculas**

**Nombre del canal:** Iberia

**Amable:** Secundario

**Llave** (sin llave - Vacía)

**Configuración de canal - enlace ascendente y descendente:** ON

## Configuración rápida de QR-CODE



**Después de realizar el escaneo, verifique si en la configuración del canal el enlace ascendente y el enlace descendente están ACTIVOS**

Información extraída de la página web de Meshtastic Portugal ([meshtastic.pt](https://meshtastic.pt))