

Instalar Meshtastic en mi nodo

Para instalar Meshtastic en tu nodo necesitas:

- 1. Dispositivo compatible
- 2. PC (Mac/Windows o Linux)
- 3. Cable USB
- 4. Google Chrome instalado

Proceso:

Conecte su dispositivo a su PC

Abre Google Chrome

Visite la página oficial de flasher. En el menú de esta web tienes acceso directo:

Menú → Firmware → Acceso al Meshtastic Flasher

Haga clic en la configuración de la página y seleccione el dispositivo

Elija el dispositivo de la lista

Elige la versión (Recomendable última beta)

Haga clic en Flash y siga las instrucciones según su dispositivo.

El dispositivo puede tardar algún tiempo en finalizar el proceso, puede reiniciarse varias veces por sí solo, por lo que es importante **NO APAGARLO** hasta que esté completamente completo.

Ahora es el momento de descargar la aplicación en su dispositivo móvil y finalizar la configuración.

Información extraída de la página web de Meshtastic Portugal (meshtastic.pt)