

## **./!\iIMPORTANTE/!\./**

**NO USE LA LICENCIA DE RADIOAFICIONADO - BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.**

**NO DEBE ACTIVAR EL RANGE TEST, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR SATURACIÓN DE LA RED. ES PREFERIBLE ENVIAR UN MENSAJE AL CANAL ELEGIDO PARA CONFIRMAR EL ALCANCE Y RECEPCIÓN DEL NODO POR RADIOFRECUENCIA.**

## **MODO DE SILENCIO DEL CLIENTE**

**¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL MODO?:** Este modo está diseñado para ser utilizado en radios que son móviles y no tienen una gran línea de visión.

**Formato Longaname:** ONomeDoRadio-CLM-868 (si la frecuencia es 433 o cambio de 2.4)

### **Definiciones de RF**

**Región:** EU\_868 (o EU\_433 o 2.4GHZ dependiendo de la frecuencia de radio)

**Ajuste preestablecido:** LongFast

**OK a mqtt:** **ACTIVADO**

**Ignorar MQTT:** **DESACTIVADO**

**Lúpulo máximo:** 4

### **Dispositivo**

**Intervalo de transmisión de información de nodo:** 14400 segundos (Android) / 4 horas (iOS)

### **Posición**

**Intervalo de transmisión de posición:** 1800 segundos (Android) / 30 minutos (iOS)

**Posición inteligente:** **ON (si tiene GPS)**

**MODO GPS:** **HABILITADO (si tiene GPS)**

**Distancia mínima de Smart Broadcast: 200**  
**Intervalo mínimo de Smart Broadcast: 600**

**Distancia mínima: 120 metros**

**Intervalo de actualización del GPS: 120 segundos (Android) / 10 minutos (iOS)**

### **Canal principal preestablecido**

**Canal: Longfast**

**Clave: AQ==**

**Definiciones - Enlace ascendente y descendente: ON**

### **Configuración de MQTT**

**Dirección: mqtt.meshtastic.pt**

**Usuario: meshdev**

**Contraseña: large4cats**

**Cifrado habilitado: OFF**

**TLS habilitado: DESACTIVADO**

**Tema: msh**

**OK a MQTT: ACTIVADO**

**Ignorar MQTT: DESACTIVADO**

**PROXY A CLENT: ON (Si desea que el nodo se conecte directamente por MQTT a través de Bluetooth) / OFF (Si desea ser solo por RF)**

**Intervalo de informes de mapas (para el modo cliente/client\_mute): 1800 segundos (Android) / 30 minutos (iOS)**

### **DEFINICIONES ADICIONALES**

**SOS CHANNEL (S.O.S COMMUNICATIONS): el nombre del canal difiere entre letras mayúsculas y minúsculas**

**Nombre del canal: SOS**

**Amable: Secundario**

**Llave (sin llave - VACÍA)**

**Configuración de canal - enlace ascendente y descendente: ON**

**Canal Iberia (Canal que sirve de puente entre las comunidades portuguesa y española) - El nombre del canal difiere entre letras mayúsculas y minúsculas**

**Nombre del canal: Iberia**

**Amable: Secundario**

**Llave (sin llave - Vacía)**

**Configuración de canal - enlace ascendente y descendente: ON**

## Configuración rápida de QR-CODE



**Después de realizar el escaneo, verifique si en la configuración del canal el enlace ascendente y el enlace descendente están ACTIVOS**

Información extraída de la página web de Meshtastic Portugal ([meshtastic.pt](https://meshtastic.pt))